

RTSP & 常用CGI指令

項次	功能	指令	其他說明
1	取得所有參數列表	http://IP/config.cgi?action=list	用於整合時,可將所有功能列出,以便判斷要下哪一個
2	RTSP取得影像指令	rtsp://IP/media/media.amp?streamprofile=Profile1	此指令適用於V6系列,如欲取其他Profile則修改最後一碼的數字
3		rtsp://IP/media/media.amp?videocodec=h264&resolution=1280x1024	此指令適用於V5系列,如欲取其他不同解析及壓縮格式,則依Specification 自行修改
4	手動開啟關閉DO	http://IP/output.cgi?action=1:/	DO On
5		http://IP/output.cgi?action=0:\	DO Off
6	Snapshot	http://IP/image.cgi?resolution=1280x1024 or http://IP/image.cgi?profilename=1	如果客戶不要求解析度,亦可直接將?後方全部刪除即
7	ICR切換CGI	http://IP/cmd.cgi?cmd=gpio ICR -v on	Night Mode
8		http://IP/cmd.cgi?cmd=gpio ICR -v off	Day Mode
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			